

安全上のご注意

※必ずお守りください

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
商品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡下さい。
ご使用に当たりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は、必ず使用者様にお渡しください。

安全上のご注意

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
- お守りいただく内容を次のマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。



警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガのおそれがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

使用上のご注意



使用上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 商品や扉にぶらさがらないでください。
- 貴重品・重要書類・危険物・生物等の保管はしないでください。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ⊗ 盗難やいたずらに対応していません。
- 扉を無理に開けないでください。
- 扉は開け放しにしないでください。
- ⊗ 変形などの不具合が起きるおそれがあります。
- ◆ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になります。
- 商品の近くでたき火などを使用しないでください。
- 扉を閉めるときは静かに閉めてください。
音が響き隣家の迷惑になります。
- ⊗ カタチが変形してしまうおそれがあります。

- 端部や角で手を強く擦ると、思わぬケガをする場合がございますのでご注意下さい。
- 扉の開閉の際は、手などを挟まないようご注意下さい。



安全に対して配慮は行っておりますが、ご注意して使用下さい。

また、ポスト内外部の清掃・補修等の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行ってください。

お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります

末永くご使用いただくために、定期的(3~6ヶ月に一度)なお手入れをお願い致します。
特に工場地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所では、お手入れをおこたると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に専用ワックス(ボディー用)をうすく塗ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

△ 注意

お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため、細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがあります。

